カスタマイズ設定手順書(Ver.1.8.0)Windows 用

【Logosease カスタマイズの準備】

カスタマイズを行う場合、以下のものをご用意ください。

1. カスタマイズする Logosease(ロゴシーズ)

※Logosease のソフトウェアバージョンが V201016 以上である必要があります。

ソフトウェアバージョンが V201016 より低い場合は、バージョンアップを行ってください。バージ ョンは Logosease スペシャルサイトのマイページログイン画面より確認できます。バージョンア ップについては、マイページ内の手順にそってご対応をお願い致します。(マイページ登録に は購入した商品のシリアルナンバーが必要です。バージョンの確認時、併せてシリアルナン バーも確認できます。)

2. Windows パソコン 1セット

必要なパソコンの条件

対応 OS

Windows 7 SP1 64bit 版

Windows 10

※上記以外の OS については、弊社での確認が取れていません ※他のアプリーケーションを閉じてからカスタマイズを実行してください。 ※HID 標準デバイスを使用します。有効にしてください。

3. Logosease 充電スタンド 1個

4. Logosease 付属 USB ケーブル 1本

5. USB ハブ 1個

《動作確認済み USBハ	ブ》	
メーカー	シリーズ名	型番
株式会社 バッファロー	BSH4U06シリース	S BSH4U06
	BSH4A01シリーフ	SH4A01
エレコム株式会社	U2H-Z7Sシリーズ	U2H-Z7SBK
	U2H-TZ4 シリーン	ズ U2H-TZ410BSV

★弊社にて上記機器との動作確認をしておりますが、動作保証をするものではありません。

【Logosease カスタマイズの手順】

1.

Windows パソコン – USB ハブ – 付属の USB ケーブル – 充電スタンド の順で接続してく ださい。

※この段階では、まだLogoseaseを充電スタンドにセットしないでください。



※複数台のLogoseaseを一度に接続してのカスタマイズは 故障の原因となります。 PC 1台につきLogosease1台ずつの接続としてください

2.

スペシャルサイトのサポート→ダウンロード、またはマイページより「カスタマイズ設定ツール」をダ ウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルはパソコンの任意のフォルダ(デスクトップを推奨)に保存してください。

З.

入手したファイル(LogoseaseCustomizeTool.zip)を任意のフォルダ(デスクトップを推奨)に解凍し、 生成された実行ファイル「LogoseaseCustomizeTool.exe」をダブルクリックしてください。

LogoseaseCutomizeTool.exe Logosease Cutomize Tool YAMAGATA CASIO CO.,LTD.

4.

Logosease Customize Tool が起動します。

Logosease c	ustomize tool ver	:1.8.0	
e <u>I</u> nfo			
Version			
orial number			
enai number	•		
Volume		Man	Current setting
MIN		Мах	
C 1	C 2 C 3	C4 C5	1
Automatic sw	vitching from "Tran	smittina" to "Receivina	
C Off	C	in In	
		520) 	1
Hands-Free m	node		
C Off	C	On	
Channel			
Channel	100		
C ch A	C ch B	C ch C	2
Voice recorde	er		
C Off	C,	All record	
C Transmittir	ng record 🛛 🧲 i	Record only	
C Receiving	record		
Dive-compute	er interface		
с off	C Beep	C Voice	
Voice guide le	evel		
C Low	C Middle	C High	
Air check time	e	8.888888	
15	t check signal	From 2rid check signal	
i On	*	<u> </u>	
		Apply Default	Reconnect

Logosease を充電スタンドにセットしてください。セットして5秒程度経つと Logosease Customize Tool が Logosease の現在の設定を読み込みます。

Version	: 201036	Mo	odel: RG004	ŧ	
Serial number	: RG04Y0105400	Langu	uage: Japan	ese Logosease Ø	現
Volume Min			Max	Current setting	
C 1	C 2 C 3	C 4	• 5	5	
Automatic sv	witching from "Tran	smitting" to	"Receiving"		
⊂ Off	•	On		On	ļ
Hands-Free r	node			1	
Μ	1in << Sensit	ivity >>	Max		_
COFFC	1 C 2 🤆	3 C 4	C 5	3	
Channel				1	
ፍ ch A	C ch B	C ch	с	A ch	
Voice record	er			5 7	
C Off	œ,	All record		All record	
C Transmitt	ing record CI record	Record only			
Dive-comput	er interface				
• Off	С Веер	C Voi	ce	off	ļ
Voice guide	level			1	
C Low	Middle	C Hig	h	Middle	
Air check tim	1e	문양값		1	
	st check signal	From 2nd cl	heck signal	loff	_
		J.,	<u> </u>	lou.	

※設定を変更できる項目

- (1) Volume: 音量 (1~5 数字が大きいほど音量が大きくなる)
- (2) Automatic switching from "Transmitting" to "Receiving": 自動送信 OFF 機能。
 送信時に無音を判定して、自動的に受信モードに切り替える機能の On/Off 設定
- (3) Hands-free mode:ハンズフリー機能。音声を判定して、自動的に送信モードに切り替える機能の On/Off 設定と感度設定(Version 201026 以降で有効)
 (OFF でハンズフリー機能が OFF、1~5 の数字が大きいほど感度が大きくなります)
 ※Version 201017 以前では機能の Off/On のみ選択できます

		Jon
• Off	C On	

(4) Channel:チャンネル

通信チャンネルの変更

- (5) Voice Recorder:ボイスレコーダー機能
 - Transmitting record: 送信音声をファイルに録音
 - Receiving record: 受信音声をファイルに録音
 - All record: 送信音声、及び、受信音声をファイルに録音
 - Record only: ボイスレコーダー専用モード(送受信を一切せずに、ボイスレコーダーとしてのみ機能するモード)
- (6) Dive-computer interface: ダイブコンピュータとの連携機能(Version 201029 以降有効)
 - Off: ダイブコンピュータの警報音を検出しない
 - Beep: ダイブコンピュータの警報音を検出してブザー音で知らせる
 - Voice: ダイブコンピュータの警報音を検出して音声で知らせる
 - ※ 対応するダイブコンピュータ機種に関してはスペシャルサイトのサポート→ダウンロード
 →『追加機能のご説明』をご確認ください
- (7) Voice guide level:音声ガイドレベル設定(Version 201033 以降で有効)
 - Low: トレーニング、音量変更、チャンネル変更のみ音声ガイドが有効
 - Middle: 基本的に全ての音声ガイドが有効ですが、トレーニングモード実行すると、その後の起動時の操作ガイド音声のみ無効になります
 - High: 全ての音声ガイドが有効
- (8) Air check time: チェックエア音声の設定(Version 201036 以降で有効)

設定した時間に"チェックエア"という音声が流れます On のチェックボックスにチェックを入れると有効になります 1st check time: 最初に音声が流れるまでの時間 From 2nd check signal: 2回目以降の音声が流れる間隔 接続した際に、自動再生のウィンドウが立ち上がった場合は閉じてください。



変更したい項目の設定値を、ラジオボタンで選択します。

※ラジオボタンを操作しただけでは、ロゴシーズに設定は書き込まれません。

le Info	
10 1110	
Version: 201036 Model: RG00-	4
Serial number : RG04Y0105400 Language: Japan	ese
Volume Max	Current setting
C1 C2 (@3) C4 C5	5
Automatic switching from "Transmitting" to "Receiving"-	3
⊂ Off	On
Hands-Free mode	
Coff C1 C2 • 3 C4 C5	3
Channel	7
C ch A (C ch C C ch C	A ch
Voice recorder	7
C Off C All record C Transmitting record C Record only C Receiving record	All record
C Off C Beep C Voice	Off
Voice guide level	T
C Low C Middle C High	Middle
Air check time 1st check signal From 2nd check signal	
□ On	Off
Apply Default	Reconnect

設定値を選択したら「Apply」ボタンを押してください。 「Apply」ボタンを押すと設定がロゴシーズに書き込まれます。

Version :	201036	М	odel : RG00	4
erial number :	RG04Y0105400	Lang	uage: Japar	iese
Volume				- Current setting
Min			Max	
C 1 (2 🕫 3	€ 4	C 5	5
Automatic swi	tching from "Tran	smitting" to	"Receiving"	
C Off	•	On		On
Hands-Free mo	de			-
Min	< Sensit	tivity >>	Max	
⊂ off ⊂	1 C 2 🧿	3 C 4	C 5	3
Channel				-
🗅 ch A	Ch B	C ch	с	A ch
Voice recorder				
Off	e	All record		All record
C Transmittin	a record	Record only		- Electronic -
C Receiving r	ecord			
Dive-computer	interface			-
C Off	С Веер	€ Vo	ice	Off
Voice <mark>gu</mark> ide le	vel			1
C Low	Middle	C Hig	h	Middle
Air check time	a 10 10 30	史 以 JU	N 2 2 1	
1st	check signal	From 2nd c	heck signal	1
On	· ·		*	Joff

設定が「Current Setting」に反映されたら、Logosease を充電スタンドから取り外してください。 Logosease を新しい設定でご使用できます。

※ご使用の際はスペシャルサイトのサポート→ダウンロード→『追加機能のご説明』を必ずお読 みください。

Logosease customize tool ver.1.8.0	
<u>F</u> ile <u>I</u> nfo	
Version: 201036 Model: RG004	ŧ
Serial number : RG04Y0105400 Language: Japan	ese
- Volume	Current setting
Min Max	
C1 C2 G3 C4 C5	3
Automatic switching from "Transmitting" to "Receiving"	
C Off	On
Hands-Free mode	1
Min << Sensitivity >> Max	
C Off C 1 C 2 C 3 C 4 C 5	3
Channel	1
⊂chA ⊂chB ⊂chC 	B ch
- Voice recorder	
C Off • All record	All record
← Transmitting record ← Record only	I CONTRACTOR
C Receiving record	
Dive-computer interface	1
C Off C Beep C Voice	Voice
_Voice guide level	- Iv
C Low G Middle C High	Middle
Air check time	1
1st check signal From 2nd check signal	0#
	Jou
Apply Default	Reconnect
and the second secon	

続けて他の Logosease の設定を変更する場合は、5. ~8. の手順を繰り返してください。

設定を初期値に戻したい場合は、「Default」ボタンを押してください。設定が初期値にもどります。 ※表示が更新されない場合は、一旦Logoseaseを充電スタンドよりはずし、入れなおしてください。

	<i></i>
Version: 201036 Model: RG00	4
erial number : RG04Y0105400 Language: Japan	ese
/olume	Current setting
Min Max	
C1 C2 C3 C4 ©5	5
Automatic switching from "Transmitting" to "Receiving"	
ି Off ତି On	On
lands-Free mode	1
Min << Sensitivity >> Max	
C Off C 1 C 2 @ 3 C 4 C 5	3
Channel	- Tous
≎chA CchB CchC	A ch
/oice recorder	d''
Off • All record	All record
Transmitting record C Record only	- Receiver and second
Receiving record	
Dive-computer interface	1
Off C Beep C Voice	Off
/oice guide level	- 1
C Low C Middle C High	Middle
Air check time	-
1st check signal From 2nd check signal	
On 🗸	Off