

Logoseaseソフトウェアバージョン&シリアルナンバー確認ツール使用方法

本ツールは、ロゴシーズ・マイページ登録の際に必要な製品シリアル番号を読み出すことが出来るツールです。

手元に製品箱がなく、シリアル番号が判らない場合などにご活用ください。

【準備するもの】

製品シリアル確認ツールを使う場合は、以下のものをご用意ください。

1. お手持ちのLogosease(ロゴシーズ)

2. Windowsパソコン 1セット

必要なパソコンの条件

対応OS

Windows7 SP1 64bit版

WindowsXP SP3 32bit版

※Mac OSを含め、上記以外のOSについては、弊社での確認が取れていません。

※他のアプリケーションを閉じてからバージョンアップを実行してください。

※HID標準デバイスを使用します。有効にしてください。

3. Logosease充電スタンド 1個

4. Logosease付属USBケーブル 1本

5. USBハブ 1個

《動作確認済み USBハブ》

メーカー	シリーズ名	型番
株式会社 バッファロー	BSH4U06シリーズ	BSH4U06
	BSH4A01シリーズ	BSH4A01
エレコム株式会社	U2H-Z7Sシリーズ	U2H-Z7SBK
	U2H-TZ4 シリーズ	U2H-TZ410BSV

★弊社にて上記機器との動作確認を致しておりますが、動作保証をするものではありません。

【Logosease製品シリアル確認ツールの使い方(Windows)】

1.

Windowsパソコン — **USBハブ** — 付属のUSBケーブル — 充電スタンド の順で接続してください。

※この段階では、まだLogoseaseを充電スタンドにセットしないでください。



※かならず、USBハブをご使用ください。使用しない場合正しく認識できません。

※複数台のLogoseaseを一度に接続した場合、正しく製品シリアルを読み出すことが出来ません。PC1台につきLogosease1台ずつ接続してください。

2.

Logoseaseスペシャルサイトより、製品シリアル確認ツールをダウンロードしてください。

ダウンロードしたプログラムはパソコンの任意のフォルダ(デスクトップを推奨)に保存してください。


3.

入手した製品シリアル確認ツールを任意のフォルダ(デスクトップを推奨)に解凍し、生成された実行ファイル「lgsgss.exe」をダブルクリックすると、LGSRGSSが起動します。

4.

下の画面になりましたら、

製品シリアルを確認するロゴシーズを充電スタンドにセットしてください。



5.

正しくセットされると、現在のファームウェアバージョンと 製品シリアル番号が表示されます。

※下のダイアログが表示される場合がありますが、その場合は「キャンセル」をクリックしてください。



6.

確認が完了したら充電スタンドからロゴシーズを外してください。

以上